



Montagehandleiding

Beursframe 200x300cm

Lengte buis in cm	Aantal
300	2
200	2
100	2
215	1

	Koppelstuk	Aantal
A	kniestuk	2
B	hoekstuk doorlopende staander	2
C	borgring	4
D	open kruisstuk	2

Gereedschap (niet inbegrepen):

- Inbussleutel 8 mm
- Spanners voor bevestiging spandoek

Aantal personen:

Onze tip is om dit met twee personen te monteren. Maar als je een superheld bent, kun je het natuurlijk ook solo aan.

Check, check, dubbelcheck?
Op naar stap 1





Start met de voeten! Pak de twee buisstukken van 100 cm. Vervolgens bevestig je een hoekstuk doorlopende staander (B) op beide buizen in het midden voor een stabiel frame.



Daarna plaats je de borgringen op de uiteinden van de buizen.



Kies de buis die overeenkomt met de breedte van je frame (In jouw geval de 300 cm buis) en bevestig een voet..



Schuif het open kruisstuk over de lengte pijp en plaats deze in het midden voor de stabilisator.



Bevestig de twee voeten aan elkaar. Zorg ervoor dat je de koppelstukken stevig bevestigd met je inbussleutel.



Plaats de verticale staanders van 200 cm aan beide kanten en draai de koppelstukken stevig vast met de inbussleutel.



Bevestig de hoekstukken op de verticale staanders van 200 cm.



Het open kruisstuk schuif je in het midden van de lengte pijp voor de stabilisator.



Kies de buis die past bij de breedte van je frame (In jouw geval de 300 cm buis) en plaats deze tussen de twee hoekstukken. Draai de buis stevig vast met de inbussleutel.



Bevestig de stabilisatorbuis (215 cm) in het midden door de open kruisstukken en draai deze stevig vast.

11



Yes, het frame staat! Tijd voor de finishing touch.

12



Bevestig het spandoek door middel van spanners. Deze worden niet standaard meegeleverd.

13



Good job! Het beursframe is klaar om te shinen.

