

Montage instructie CTN C060 lijm

1) Voor gebruik het naaldje afsnijden.

2) Zorg dat de ondergronden droog, schoon en vrij van olie, vet en stof zijn. Gebruik hiervoor een ontvetter die geen residu na laat (ook materialen die schoon lijken, dienen te worden ontvet).

3) Secondelijm aanbrengen aan 1 zijde en de delen samenpersen, zodat deze onttrokken worden aan zuurstof.

4) De handvastheid is bereikt in enkele seconden, afhankelijk van de toepassing. De volledige eindsterkte is bereikt na 24 uur.

* let op: ondergronden dienen vlak te zijn. Secondelijm werkt door onttrekking aan zuurstof, indien de te verlijmen delen niet vlak zijn, ontstaat er ruimte. Gebruik van een activator in deze omstandigheden is noodzakelijk.

**Let op: Gevaarlijk; Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten bereik van kinderen houden.