



Montagehandleiding

Gebogen pop-up wand

Inhoud

Volledige wand met magneetbevestiging

Handige koffer



Gereedschap:

Er is verder geen extra gereedschap nodig!

Aantal personen:

Onze tip is om dit met twee personen te monteren.

Optioneel:

Verlichting (niet standaard inbegrepen)

Check, check, dubbelcheck?
Op naar stap 1

1



Je haalt de wand uit de koffer en zet het op de grond neer.

2



Er zitten stickers op het frame. Zo weet je wat de boven en onderkant is zodat de magneten op de juiste plaats komen. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat het frame op de grond blijft liggen terwijl je het monteert.

3



Trek de wand open. Dit is vergelijkbaar met het opzetten van een harmonica.

4



Vervolgens druk je op de zwarte knoppen tot je een klik hoort. Dit herhaal je bij alle zwarte knoppen.


5



Je zet de wand omhoog.



De volgende stap is het frame afwerken met de magnetische latten. Deze heb je in twee lengtes gekregen. Zo gebruik je de meest lange latten voor de onderkant van het frame. De korte latten gebruik je voor de midden- en bovenkant. Het is belangrijk dat je de magnetische latten op de juiste plaats monteert zodat de print goed uitkomt. Check, check, dubbelcheck!



De magneten zijn bevestigd. Begin nu met het bevestigen van het plaatmateriaal. Het eerste en laatste paneel vouw je om de zijkant van het frame. Let op dat je voorzichtig te werk gaat, omdat flexibel PVC een kwetsbaar materiaal is. Tip: trek stoffen handschoenen aan om vingerafdrukken te voorkomen.



Je ziet dat de magneet op het paneel perfect uitkomt met de magneten die je eerder op de wand hebt bevestigd. Zo werk je alle stroken af tot je de wand compleet hebt!



De ultieme finishing touch: LED-verlichting. Deze bevestig je aan de bovenkant van de wand. Kies uit zilver of zwarte verlichting.



